



TRS-V Drahtlos-Blitzauslöser

fotichaestli.ch

Diese Gebrauchsanweisung ist primär für die Kunden vom Fotichaestli bestimmt. Sie kann aber gerne geteilt und ins Netz gestellt werden. Wir bitten unsere Mitbewerber um Respekt vor unserer Arbeit und darum, diese Gebrauchsanweisung nicht als ihre eigene Arbeit und Dienstleistung auszugeben. Falls Sie diese Anleitung kommerziell nutzen möchte, bitte mit uns [Kontakt](#) aufnehmen.

Die Blitze der von Jinbei finden Sie bei uns im [Fotichaestli.ch](#)

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt bei Fotochaestli.ch gekauft haben. Als besonderen Service für unsere Kunden bieten wir Ihnen exklusiv diese Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, damit sie dieses Produkt optimal einsetzen können.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihren TRV Sender zum ersten Mal nutzen können muss eine kleine Schutzlasche entfernt werden, die den Kontakt der Knopfzelle blockiert und so ein vorzeitiges entladen verhindert. Sie erhalten diese Knopfzellen übrigens überall dort, wo Batterien verkauft werden - selbst in grösseren Supermärkten sind diese in der Regel erhältlich.


Montage

Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus und schieben Sie den Sender vollständig (!) in den Blitzschuh Ihrer Kamera. Hierbei ist es wichtig, dass der Sender vollständig eingeschoben wird damit ein korrekter Sitz gewährleistet ist. Ziehen Sie danach die Verriegelung handfest an.

Kanaleinstellung

Die Kanaleinstellung für die 2,4GHz Funkverbindung erfolgt über leicht zugängliche Dip-Schalter auf der Geräteoberseite. Achten Sie darauf, dass der dort eingestellte Kanal mit dem auf Ihrem Blitz übereinstimmt.

Orientieren Sie sich bei der Kanaleinstellung anhand folgender Tabelle:



Kanal	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

Bedienelemente



1. DIP-Schalter zur Kanaleinstellung. Stellung ON entspricht "1" in der Tabelle.
2. Ein/aus Schalter - kurz gedrückt halten um das Gerät ein- bzw. auszuschalten
3. Blitzstärke verringern
4. Blitzstärke erhöhen
5. Einstelllicht ein/aus

Kompatibilität

Diese Fernsteuerung ist mit Jinbei-Blitzen kompatibel, die ab 2015 auf den Markt gekommen sind. Sie erkennen diese auch am Buchstaben V im Namen. Aktuell sind dies die Modelle

HD-II 600-V, DC II-V, DPL-PRO, DP111, DM III-V, MSN II-V, ECD II-V, ECD-V, EC-V, Pilot II-V

Ältere Blitze benötigen das Modell TRS (ohne -V), welches für Sie ebenfalls bei Fotichaestli erhältlich ist.

Technische Daten

- 16 Kanäle
- Reichweite: bis zu 100m
- Frequenz: 2,4Ghz
- Batterie:CR2032
- Blitzschuhanschluss
- Synchronzeit: 1/250s